

**WIELAND ONDA S.r.l.**

Via Lord Baden Powell, 11 36045 Lonigo (VI) ITALY tel. +39 0444720720

Via Dante Alighieri 27/A, 36065 Mussolente (VI) ITALY tel. +39 0424 87633

**ISTRUZIONI OPERATIVE**  
**OPERATING INSTRUCTIONS**  
**NOTICE D'UTILISATION**

**SEPARATORI D'OLIO**  
**OIL SEPARATOR**  
**SÉPARATEURS D'HUILE**

**DECLARATION OF CONFORMITY**

*In comply with the Annex IV of the European Directive 2014/68/EU*

**We hereby declare that the pressure equipments detailed below have been  
designed, manufactured and tested  
in accordance with the European Directive 2014/68/EU:**

- |   |   |
|---|---|
| (1) Type:   | <b>OIL SEPARATOR</b>  |
| (2) Commercial Name:  | <b>OVS</b>  |
| (3) Conformity assessment procedures followed:  | <b>MODULE H1 (Full quality assurance with<br/>design examination and special<br/>surveillance of the final assessment)</b>                        |
| (4) Module H 1 certificate No.  | <b>DGR-0036-QS-1229-19</b>  |
| (5) Notified Body:  | <b>0036<br/>TUV SUD Industrie Service GmbH<br/>Westendstrasse 199<br/>80686 Munchen (Germany)</b>   |
| (6) Technical standards used for the design,<br>production, and testing:              | <b>EN 13445-3<br/>EN 14276-1</b>  |
| (7) Responsible signature authorized<br>established<br>within the European Community: | <b>WIELAND ONDA S.r.l.</b><br><br><b>WIELAND ONDA S.r.l.</b> |

Manufacturer.

**Wieland Onda S.r.l.** Via Lord Baden Powell 11, 36045 Lonigo (VI) ITALY tel. +39  
0444720720

Via Dante Alighieri 27/A, 36065 Mussolente (VI) ITALY tel. +39 0424 87633



**Advanced Heat Transfer Solutions**


## COME CALCOLARE LA MASSIMA CATEGORIA APPLICABILE DELL'ATTREZZATURA IN PRESSIONE


Fare riferimento al volume, alla pressione PS e al tipo di fluidi utilizzabili riportati in targa dati:

PRESSIONE

FLUIDI UTILIZZABILI

VOLUME


**ONDA** s.p.A.  
via D. Alighieri, 27 - 36065 Mussolente (Vi) ITALY - tel.: +39 0424 87633

MODEL :		
SIDE	SHELL	TUBES
MIN/MAX ALLOWABLE TEMP (TS)	°C	°C
MAX ALLOWABLE PRESSURE (PS)	bar	bar
TEST PRESSURE (PT)	bar	bar
FLUID		
VOLUME (V)	L	L
SERIAL No	YEAR BUILT : 20XX	
 <small>0036</small>		

Moltiplicare il volume (L) per la pressione (bar)

$$n = V * PS$$

Per determinare la categoria massima dell'attrezzatura in pressione confrontare il valore n con la tabella sottostante:

n ≤ 25	fluido gruppo 1 – esente*	fluido gruppo 2 – esente*
25 < n ≤ 50	fluido gruppo 1 - cat I	fluido gruppo 2 – esente*
50 < n ≤ 200	fluido gruppo 1 - cat. II	fluido gruppo 2 - cat. I
200 < n ≤ 1000	fluido gruppo 1 - cat. III	fluido gruppo 2 - cat. II
1000 < n ≤ 3000	fluido gruppo 1 - cat. IV	fluido gruppo 2 - cat. III
n > 3000	fluido gruppo 1 - cat. IV	fluido gruppo 2 - cat. IV

\* art. 4 par. 3 2014/68/EU

Dove:

Fluido gruppo 1: **NH<sub>3</sub>, PROPANE,**

Fluido gruppo 2: **HFC, CFC, HCFC, HFO**

NB: Il calcolo fa riferimento alla categoria massima dello scambiatore considerando la pressione PS massima ammissibile riportata in targa dati.

Per il calcolo della categoria effettiva fare riferimento al valore di pressione PS dichiarato per l'impianto.

## 1. AVVERTENZE PRELIMINARI

Le presenti Istruzioni Operative devono essere custodite in buono stato di conservazione ed in luogo facilmente accessibile al personale addetto.

- Le presenti Istruzioni Operative non esonerano dal rispetto delle legislazioni vigenti sulle norme di sicurezza ed antinfortunistica.
- WIELAND ONDA S.r.l. DECLINA OGNI RESPONSABILITA' in caso di:
  - ⇒ uso improprio dell'attrezzatura in pressione;
  - ⇒ modifiche all'attrezzatura in pressione;
  - ⇒ inadempimento alle vigenti norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
  - ⇒ non osservanza di quanto contenuto nelle presenti Istruzioni Operative.

## 2. INTRODUZIONE

I separatori d'olio a singolo o doppio stadio sono comunemente installati a valle dei compressori a vite, e sono utilizzati per separare l'olio lubrificante dal fluido frigorifero riducendo il quantitativo d'olio in circolazione nel circuito e migliorando così il rendimento dell'impianto.

I Separatori d'Olio sono costruiti tipicamente in acciaio al carbonio.

### Fluidi refrigeranti:

I refrigeranti impiegabili sono: HCFC, HFC, NH<sub>3</sub>, PROPANE ed altri, purché compatibili con i materiali di costruzione.


## 3. RICEVIMENTO DEL MATERIALE

Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'attrezzatura in pressione controllare la corrispondenza tra apparecchio consegnato e quello ordinato, verificando la correttezza della targa dati.


Sulla targa dati è riportato il modello, il numero di matricola del Separatore d'Olio, l'anno di costruzione, i limiti di funzionamento dell'apparecchio in termini di pressione e temperatura ed i fluidi utilizzabili.

MODELLO

N. MATRICOLA



via D. Alighieri, 27 - 36065 Mussolente (VI) ITALY - tel. +39 0424 87633

MODEL :		SIDE	SHELL	TUBES
MIN/MAX ALLOWABLE TEMP. (TS)		°C		°C
MAX ALLOWABLE PRESSURE (PS)		bar		bar
TEST PRESSURE (PT)		bar		bar
FLUID				
VOLUME (V)		L		L
SERIAL No			YEAR BUILT : 20XX	
		 0036		

Per qualsiasi comunicazione a WIELAND ONDA S.r.l. si raccomanda di riferire sempre il numero di matricola posizionato come in figura. Il numero di matricola, infatti, identifica in maniera univoca l'apparecchiatura consegnata e consente una rapida ricerca di tutte le informazioni inerenti all'attrezzatura.

### 3.1 Documentazione allegata

Unitamente al separatore d'olio vengono sempre fornite le presenti Istruzioni Operative, che possono essere scaricate in formato digitale dal sito [www.wieland-onda.com](http://www.wieland-onda.com)

## 4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I Separatori d'olio WIELAND ONDA vengono forniti posizionati in bancali o gabbie di legno. In conformità alle norme vigenti nel vostro paese, il materiale utilizzato per l'imballaggio deve essere destinato al riciclaggio o smaltito con i rifiuti.



**LE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO**

Verificare le dimensioni e il peso dell'apparecchiatura presenti a catalogo, per poter scegliere un adeguato mezzo di sollevamento.

Le unità sono dotate di punti di sollevamento per consentire una idonea movimentazione in sicurezza.



**IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO POSTO SU PARTI RIMOVIBILI (ES.: FONDO PIANO IMBULLONATO) DEVE ESSERE USATO PER LA SOLA MOVIMENTAZIONE DEL SINGOLO COMPONENTE, E NON DELL'INTERA UNITÀ'**

Può essere utilizzata un'imbracatura di acciaio, di catena o di fibra sintetica, di portata superiore al carico da movimentare (vedere posizione CG, centro di gravità nelle figure in appendice, 12.1)

Il Separatore d'olio presenta dei bocchelli che sono sporgenti dall'ingombro dell'attrezzatura in pressione. Si raccomanda, quindi, la massima attenzione nella movimentazione per non provocare urti o danni alle parti sporgenti.

Prima della movimentazione verificare la compatibilità tra le dimensioni del Separatore d'olio e quelle dei percorsi all'interno del fabbricato.



**ATTENZIONE: NON MOVIMENTARE IL SEPARATORE D'OLIO QUANDO È POSTO IN PRESSIONE**

## 5. IMMAGAZZINAMENTO

Il Separatore d'olio deve essere immagazzinato per quanto possibile in ambiente coperto. Se immagazzinato all'aperto (vedere 5.1) l'esposizione ai raggi solari e il raffreddamento durante le ore notturne possono portare alla formazione di condensa all'interno dell'attrezzatura o della plastica termoindurente, qualora presente.

Per proteggere la parte interna, i Separatori di Olio WIELAND ONDA vengono, in ogni caso, forniti provvisti di tappi di plastica su ogni bocchello. È necessario controllare che su ciascun bocchello sia presente l'apposito tappo di protezione prima di procedere all'immagazzinamento.

### 5.1 Protezione dalla ruggine

I Separatori Wieland Onda standard sono protetti esternamente da un primer antiruggine.

Per caratteristiche proprie del prodotto, il tipo di applicazione è igroscopico e deve essere completato da un trattamento di finitura. L'applicazione è adatta a ricevere qualsiasi vernice di finitura in commercio, oltre ai collanti per eventuali isolamenti. Per evitare, quindi, la formazione di ruggine conservare l'attrezzatura in pressione al riparo dagli agenti atmosferici o proteggerlo con apposite vernici di finitura.

## 6. INSTALLAZIONE



***È VIETATO L'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA IN PRESSIONE A PERSONALE NON OPPORTUNAMENTE ISTRUITO***

Dopo avere tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'attrezzatura in pressione; non utilizzare in caso di dubbio e rivolgersi a WIELAND ONDA S.r.l.

L'installazione deve consentire le operazioni di manutenzione e pulizia.  
In caso di installazione in ambiente aperto (vedere 5.1), l'attrezzatura in pressione deve essere protetta da urti accidentali.

Installare il Separatore di Olio in posizione verticale.



***PARALLELAMENTE AL SISTEMA DI CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO INSTALLATO NEI NOSTRI SEPARATORI, È NECESSARIO INSTALLARE UN SISTEMA DI SICUREZZA CHE SPEGNE IL COMPRESSORE IN CASO DI DIMINUIZIONE ANORMALE DEL LIVELLO DELL'OLIO NEL SUO CARTER.***

### 6.1 Conessioni

Il corretto uso delle connessioni è riportato in appendice (12.1 fig.1, fig. 2).  
Nei Separatori possono essere presenti ulteriori attacchi per versioni non standard.

	Connessione	
Numero	Separatore Monostadio (Fig. 1 Appendice)	Separatore Bistadio (Fig. 2 Appendice)
1	USCITA REFRIGERANTE	USCITA REFRIGERANTE
2	ATTACCO PER VALVOLA DI SERVIZIO	ATTACCO PER DRENAGGIO OLIO FILTRI
3	INGRESSO REFRIGERANTE	INGRESSO REFRIGERANTE
4	ATTACCO PER VALVOLA CARICA OLIO	ATTACCO PER VALVOLA CARICA OLIO
5	N°2 SPIE SG 4 PER LIVELLO OLIO	N°2 SPIE SG 4 PER LIVELLO OLIO
6	USCITA OLIO PER COMPRESSORI IN PARALLELO	USCITA OLIO PER COMPRESSORI IN PARALLELO
7a	ATTACCO PER CONTROLLO LIVELLO OLIO ELETTRICO	ATTACCO PER CONTROLLO LIVELLO OLIO ELETTRICO
7b	ATTACCO PER CONTROLLO LIVELLO OLIO OTTICO	ATTACCO PER CONTROLLO LIVELLO OLIO OTTICO
8	USCITA OLIO	USCITA OLIO
9	ATTACCHI PER RISCALDATORI OLIO	ATTACCHI PER RISCALDATORI OLIO
10	ATTACCO PER VALVOLA DI SICUREZZA	ATTACCO PER VALVOLA DI SICUREZZA
11	ATTACCO SENSORE PER TERMOSTATO	ATTACCO SENSORE PER TERMOSTATO
12	PUNTO PER IL SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE UNITA' COMPLETA	PUNTO PER IL SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE UNITA' COMPLETA
13	-	PASSO MANO PER SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO FILTRO COALESCENTE
14	-	PUNTO PER IL SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE CHIUSURA PASSO MANO

Il Separatore d'Olio viene fornito, salvo diversa indicazione sui disegni tecnici, con dei tappi in plastica per la protezione dall'umidità.

All'interno del Separatore d'Olio vengono inseriti, inoltre, degli assorbitori di umidità contenenti dei sali igroscopici.

Al momento dell'installazione rimuovere i tappi in plastica e gli assorbitori di umidità.

Nel caso in cui siano presenti connessioni di tipo "ad attacco flangiato", una volta eseguite le operazioni di brasatura e/o saldatura è necessario serrare la bulloneria di collegamento seguendo i valori di coppia riportati nella tabella seguente:

<i><b>Dimensione Bulloneria</b></i>	<i><b>Tipologia guarnizione: PIATTA Sp. 1 ÷ 3 mm</b></i>	<i><b>Tipologia guarnizione: O-RING</b></i>
M10	35 ÷ 40 Nm	35 Nm
M12	50 ÷ 60 Nm	35 Nm
M16	70 ÷ 80 Nm	35 Nm

## 6.2 Isolamento

Qualora venga previsto l'isolamento termico del Separatore di olio, l'isolamento deve essere amovibile per consentire le ispezioni e/o manutenzioni dell'attrezzatura in pressione.

## 6.3 Protezione dal calore

Le giunzioni di collegamento permanenti, ottenute per brasatura o saldatura, devono essere eseguite con adeguati sistemi di protezione dal calore per l'attrezzatura; una eccessiva esposizione al calore può, infatti, danneggiare il Separatore di Olio.

## 6.4 Avvertenze

- Non sottoporre il Separatore di Olio a sollecitazioni localizzate dovute a supporti (diversi dalle staffe di appoggio), irrigidimenti e tubazioni di collegamento.
- Non sottoporre il Separatore di Olio a carichi dinamici e/o localizzati; le sovra-pressioni dinamiche e il colpo d'ariete possono danneggiarlo.
- Non sottoporre il Separatore di Olio a momenti flettenti.
- Non installare alcun tipo di by-pass interno variabile (per esempio deviatori di flusso, filtri ecc.) all'interno dell'attrezzatura in pressione.

## 6.5 Eletticità statica

Devono essere prese precauzioni al fine di evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche (CENELEC Report R044-001).

Tutte le parti metalliche dell'attrezzatura in pressione devono essere collegate tra loro e messe a terra.





## 6.6 Accessori


A richiesta possono essere forniti i seguenti accessori:

- indicatore di livello
- termostato
- resistenza elettrica completa di pozzetto
- filtro coalescente per i Separatori d'olio bistadio

Per il montaggio di tali accessori si rimanda alle relative istruzioni operative.

### 6.7. Installazione filtri coalescenti per separatori d'olio bistadio

1. Rimuovere il coperchio del passo di mano (elemento 13 dei fig.2)	<p>Peso indicativo del coperchio:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modello</th><th>Peso [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OVS 32.90.1/2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>OVS 41.170.2/2</td><td>45</td></tr> <tr> <td>OVS 51.310.3/2</td><td>80</td></tr> <tr> <td>OVS 61.470.4/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 61.500.6/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 71.600.7/2</td><td>185</td></tr> <tr> <td>OVS 71.700.7D/2</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	Modello	Peso [kg]	OVS 32.90.1/2	20	OVS 41.170.2/2	45	OVS 51.310.3/2	80	OVS 61.470.4/2	140	OVS 61.500.6/2	140	OVS 71.600.7/2	185	OVS 71.700.7D/2	185
Modello	Peso [kg]																
OVS 32.90.1/2	20																
OVS 41.170.2/2	45																
OVS 51.310.3/2	80																
OVS 61.470.4/2	140																
OVS 61.500.6/2	140																
OVS 71.600.7/2	185																
OVS 71.700.7D/2	185																
2. Controllare di avere a disposizione i tiranti M10 come da schizzo																	
3. Montare 1 dado da M10 sul tirante a circa 25mm sul lato tondo del tirante																	
4. Inserire il tirante nel filtro																	
5. Montare rondella e dado sul lato tondo del tirante sporgente dal filtro e stringere energicamente, ad una coppia di circa 12Nm																	
6. Guardare filtro da sotto e centrare il tirante																	
7. Montare anello O-RING nell'apposita sede sul filtro																	

8. Inserire il filtro nel separatore e avvitarlo nell'apposita sede	
9. Riposizionare il coperchio del passo di mano seguendo le indicazioni dei paragrafi 9.2 e 9.3	

## 7. MESSA IN SERVIZIO

- Verificare la tenuta delle connessioni del Separatore di olio.
- Evacuare completamente l'aria del Separatore di olio in fase di caricamento.
- Prima dell'uso verificare la compatibilità tra olio e materiali di costruzione del Separatore d'olio.

## 8. IMPIEGO

Per un corretto funzionamento:



**ATTENZIONE: NON SUPERARE I LIMITI MASSIMI AMMISSIBILI IN TERMINI DI PRESSIONE (PS) E TEMPERATURA (TS) INDICATI SULLA TARGA DATI**

- Non sottoporre il Separatore di olio a vibrazioni eccessive di qualsiasi natura.
- Evitare l'ingresso di corpi estranei nell'attrezzatura in pressione.
- Non sottoporre Separatore di olio a fluttuazioni di pressione e temperatura.
- Non sottoporre l'attrezzatura in pressione a carichi a fatica, siano essi costanti o variabili.

## 9. MANUTENZIONE E CONTROLLI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE



La responsabilità della frequenza dei controlli è a carico dell'utilizzatore. La frequenza varia, infatti, in funzione della tipologia di impianto e delle condizioni di funzionamento del medesimo.



**NON APRIRE IL SEPARATORE QUANDO È POSTO IN PRESSIONE**





Prestare molta attenzione alle operazioni di sfiato e scarico in caso di utilizzo di refrigeranti appartenenti al gruppo 1. In particolare, l'ammoniaca (R717) e il propano (R290).

### 9.1 Spie di liquido

In caso di manutenzione della Spia di liquido evitare un eccessivo serraggio per il collegamento flangiato delle spie visive; il vetro può subire danneggiamenti. Rispettare i seguenti valori per la coppia di serraggio:

Tipo	Ø Viti	Coppia di serraggio (Nm)
Spia SG4	M10	20

### 9.2 Connessioni Rotalock

Qualora gli Scambiatori presentassero raccorderia e/o rubinetti di tipo Rotalock (Vedi Appendice 12.3) fornita da Wieland Onda, di seguito vengono fornite le coppie di serraggio. Si informa che questi valori hanno validità solo per raccorderia fornita da Wieland Onda.

Se la raccorderia fosse fornita da un altro fornitore, si dovranno verificare i manuali / cataloghi del raccordo del fornitore stesso.

Taglia	Filetto	Coppia di serraggio (Nm)
RTLK 3/4"	3/4 – 16 UNF	30
RTLK 1"	1 – 14 UNS	65
RTLK 1-1/4"	1-1/4 – 12 UNF	95
RTLK 1-3/4"	1-3/4 – 12 UN	135
RTLK 2-1/4"	2-1/4 – 12 UN	175

### 9.3 Passo di mano per montaggio e smontaggio filtri coalescenti e separatori bi-stadio

In caso di installazione o sostituzione dei filtri rispettare il seguente valore della coppia di serraggio:

Type	Ø Viti	Serraggio (Nm)
Connessioni flangiate	M16	180
Connessioni flangiate	M20	200
Connessioni flangiate	M22	220

### 9.4 Filtri coalescenti e separatori bi-stadio

Per garantire la corretta separazione, i filtri coalescenti devono essere verificati e ripristinati periodicamente. Un incremento delle perdite di carico attraverso il separatore e/o una diminuzione di efficienza sono segnali della necessità di un ripristino del sistema filtrante.

E' consigliabile sostituire la guarnizione del passo mano dopo ogni operazione di sostituzione dei filtri o di apertura per ispezione.

### 9.5 Riepilogo controllo finale

Nella tabella sottostante si riporta una serie di controlli da effettuare con la frequenza indicata in tabella seguente:

SEPARATORE DI OLIO	Periodica	Quando necessaria
Controllare serraggio viti	P	
Ispezione esterna per contaminazione, danneggiamento e corrosione	P	
Pulizia	P	

## 10. SICUREZZA



Installare sempre accessori di sicurezza conformi alla normativa nazionale del paese di utilizzo; un incendio per cause esterne provoca il superamento dei limiti ammissibili per l'attrezzatura in pressione.



Non sottoporre l'attrezzatura in pressione a qualsiasi urto durante il funzionamento.



Non eseguire saldature sul corpo del Separatore d'Olio.



Non utilizzare l'attrezzatura in pressione per usi diversi da quanto prescritto.



In caso di rilevamento di perdita, arrestare immediatamente il funzionamento dell'attrezzatura in pressione.

## 11. SMALTIMENTO

Questa attrezzatura in pressione contiene materiale riciclabile; al termine della vita utile dell'apparecchio informatevi sulle norme vigenti nel vostro paese in materia di riciclaggio.


## HOW TO DETERMINE THE HIGHEST APPLICABLE CATEGORY OF THE PRESSURE EQUIPMENT


Consider the volume, the pressure PS and the usable fluids in the nameplate:

PRESSURE

USABLEFLUIDS

VOLUME


**ONDA S.p.A.**  
via D. Alighieri, 27 – 36065 Mussolente (Vi) ITALY – tel.: +39 0424 87633

MODEL :		
SIDE	SHELL	TUBES
MIN/MAX ALLOWABLE TEMP (TS)	°C	°C
MAX ALLOWABLE PRESSURE (PS)	bar	bar
TEST PRESSURE (PT)	bar	bar
FLUID		
VOLUME (V)	L	L
SERIAL No	YEAR BUILT : 20XX	
 0036		

Multiply the volume (L) by the pressure PS (bar)

$$n = V * PS$$

In order to find the highest applicable category compare n with the values in the table below

n ≤ 25	fluid gr.1 – not CE*	fluid gr.2 - not CE*
25 < n ≤ 50	fluid gr.1 - cat I	fluid gr.2 - not CE
50 < n ≤ 200	fluid gr.1 - cat. II	fluid gr.2 - cat. I
200 < n ≤ 1000	fluid gr.1 - cat. III	fluid gr.2 - cat. II
1000 < n ≤ 3000	fluid gr.1 - cat. IV	fluid gr.2 - cat. III
n > 3000	fluid gr.1 - cat. IV	fluid gr.2 - cat. IV

\* art. 4 par. 3 2014/68/EU

Where:

Fluid group 1: **NH<sub>3</sub>, PROPANE**

Fluid group 2: **HFC, CFC, HCFC, HFO**

NB: The calculation finds out the highest category of the heat exchanger by considering the max allowable pressure written in the nameplate

To calculate the effective category please consider the pressure value declared for the plant.

## 1. PRELIMINARY REMARKS

This Operating Instructions book must be kept in good conditions and in a place easily accessible from the assigned personnel.

- This Operating Instructions book does not relieve of respecting the laws in force regarding safety and accident - prevention rules.
- WIELAND ONDA S.r.l. DECLINES ALL RESPONSABILITY in case of:
  - ⇒ Inadequate use of the pressure equipment;
  - ⇒ modifications to the pressure equipment;
  - ⇒ breach of laws in force regarding safety and accident - prevention;
  - ⇒ default of what written in this Operating Instructions book.

## 2. INTRODUCTION

The Oil Separators with single or double separating stages are commonly installed on the discharge line of the compressors, are used to separate the lubricant oil from the refrigerant and reducing the circulating quantity in the circuit and therefore improving the final performance.  
The Oil Separators are commonly made of carbon steel.


### Refrigerants

The usable refrigerants are: HCFC, HFC, NH<sub>3</sub>, PROPANE and others unless compatible with the material of construction.

## 3. MATERIAL INSPECTION

Before any operation on the Oil Separator make sure the delivered equipment is what you have ordered, verifying the correctness of the name plate.

The model, the serial number of the Oil Separator, the year of construction, the maximum allowable pressure and temperature and the usable fluids are written on the name plate.



For any communication to WIELAND ONDA S.r.l. we recommend you to report us always the serial number written in the position as in the figure. The serial number, in fact, identifies definitely your own equipment and allows a faster search for all the information you might need.

### 3.1 Documents

The Heat exchanger is always provided with this Operating Instructions book, and it is possible to download in digital version from the following website: [www.wieland-onda.com](http://www.wieland-onda.com)

## 4. MOVEMENT AND TRASPORTATION

The WIELAND ONDA Oil Separators are delivered on wood pallets or crates. In conformity with the laws in force in your country, the packaging material must be recycled or treated as waste material.



***LIFTING AND TRANSPORTATION MUST ALWAYS BE DONE BY EXPERT PERSONNEL.***

Verify on the catalogue the dimensions and the weight of the Oil Separator in order to choose a suitable system of lifting.

The units are equipped with lifting points to allow suitable safe handling operations.



***THE LIFTING LUG PLACED ON REMOVABLE PARTS (E.G. ON BOLTED FLAT COVER) MUST BE USED FOR HANDLING THE SINGLE COMPONENT ONLY, AND NOT FOR THE WHOLE VESSEL***

A harness - of steel, chain or synthetic fibre - resistant to the load to move, can be used (see appendix 12.1 for the location of the centre of gravity CG).

Oil Separators have connections leaning from the equipment. We recommend, therefore, to be careful during the moving not to lead to damages to the leaning parts.

Before moving, be sure the paths inside the building are suitable to the dimensions of the pressure equipment.



***ATTENTION: DO NOT MOVE THE EQUIPMENT UNDER PRESSURE***

## 5. STORE

The Oil Separator must be stored preferably indoors.

If the Oil Separator is stored (see 5.1) outside the sunlight and the cooling during the night-time may cause the formation of damp inside the equipment and of the plastics of the package, if present.

Internal parts, at any rate, are protected by plastics plugs. Before storing make sure a plug is fitted onto each connection.

### 5.1 Rust prevention

The WIELAND ONDA Oil Separators' external surface is protected by a rustproof primer.

This type of painting is hygroscopic and must be completed with a final treatment. It is suitable to any commercial finishing painting and adhesive for possible isolations. To avoid, therefore, the formation of rust preserve the WIELAND ONDA Oil Separator from the atmospheric agents or protect it with special finishing painting.

## 6. INSTALLATION



**IT IS FORBIDDEN THE USE OF PRESSURE EQUIPMENT TO PEOPLE NOT DUTY INSTRUCTED**

After unpacking be sure of the integrity of the pressure equipment; do not use in case of doubt and contact WIELAND ONDA Srl.

Installation must allow maintenance and clearness.

In case of outdoor installation (see 5.1), protect the pressure equipment from accidental impacts

Install the Oil Separator in vertical position.



**IN PARALLEL WITH THE OIL LEVEL CONTROL SYSTEM INSTALLED TO OUR SEPARATORS, IT IS NECESSARY TO PROVIDE A SAFETY SYSTEM WHICH SHUTS DOWN THE COMPRESSOR IN CASE OF AN ABNORMAL DROP IN THE OIL LEVEL IN ITS CARTER.**

### 6.1 Connections

The correct use of connections is described in the appendix (13.1, fig.1, fig.2).  
Not standard Oil Separators may have on request, additional connections.

	<b>Connections</b>	
<b>Number</b>	<b>Conventional oil separator (Appendix Fig. 1)</b>	<b>Two stages oil separator (Appendix Fig. 2)</b>
1	REFRIGERANT OULET	REFRIGERANT OULET
2	SERVICE VALVE CONNECTION	CONNECTION FOR DRAIN OIL FILTERS
3	REFRIGERANT INLET	REFRIGERANT INLET
4	CONNECTION FOR OIL CHARNGE VALVE	CONNECTION FOR OIL CHARGE VALVE
5	N°2 OIL LEVEL SIGHT GLASSES SG 4	N°2 OIL LEVEL SIGHT GLASSES SG 4
6	USCITA OLIO PER COMPRESSORI IN PARALLELO	PARALLEL COMPRESSOR OIL OUTLET
7a	ELECTRICAL OIL LEVEL CONTROL CONNECTION	ELECTRICAL OIL LEVEL CONTROL CONNECTION
7b	OPTICAL OIL LEVEL CONTROL CONNECTION	OPTICAL OIL LEVEL CONTROL CONNECTION
8	OIL OUTLET	OIL OUTLET
9	OIL HEATERS CONNECTION	OIL HEATERS CONNECTION
10	SAFETY VALVE CONNECTION	SAFETY VALVE CONNECTION
11	THERMOSTAT SENSOR CONNECTION	THERMOSTAT SENSOR CONNECTION
12	LIFTING LUG FOR HANDLING OPERATIONS FOR THE UNIT	LIFTING LUG FOR HANDLING OPERATIONS FOR THE UNIT
13	-	COALESCING FILTERS HANDHOLE FOR INSTALLATION AND OPERATION
14	-	LIFTING LUG FOR HANDHOLE HANDLING OPERATIONS

The Oil Separator is provided with plastics plugs for the protection from damp, except if there is different indication on the technical drawing.

Absorbent fillers with hygroscopic salts are present inside the Oil Separator.

Before installation remove the plastic plugs and the absorbent fillers

In case of “flanged type connections”, it is necessary to check and tight all the bolts after the welding/brazing operations. The torque values are described in the following table:

<b><i>Bolts Dimension</i></b>	<b><i>Gasket type: FLAT Thk. 1 ÷ 3 mm</i></b>	<b><i>Gasket type: O-RING</i></b>
M10	35 ÷ 40 Nm	35 Nm
M12	50 ÷ 60 Nm	35 Nm
M16	70 ÷ 80 Nm	35 Nm

## 6.2 Insulation

Make removable the thermic insulation, if foreseen, for pressure equipment inspection.

## 6.3 Heating Protection

The permanent joints of connection, obtained by soldering or brazing must be made with adequate heat protection systems; an extreme exposition could damage the Oil Separator.

## 6.4 Static Electricity

Precautions have to be taken in order to avoid the accumulation of static electricity (CENEL Report R044-001).

All metallic parts of the equipment should be connected together and earthed.

## 6.5 Warnings

- Do not expose the Oil Separator to localized solicitations due to supports (different from the mounting feet), stiffening and connection pipes.
- Do not expose the Oil Separator to dynamic stress
- Do not expose the Oil Separator to bending stress.
- Do not install any kind of variable by-pass (such as flow deflectors, filters etc) inside the pressure vessel.

## 6.6 Accessories





The following accessories can be purchased on request:

- Level Electrical gauge
- Thermostat


- Electric heater complete with socket
- Coalescing filter for two-stage oil separator

For the correct installation of these accessories refer to the proper operating instructions.

## 6.7 Installation of the coalescing filters for two-stage Oil Separator

1. Remove the handhole's flange (item 13 on figure 2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Handhole flanges weight</th></tr> <tr> <th>OVS model</th><th>Weight [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OVS 32.90.1/2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>OVS 41.170.2/2</td><td>45</td></tr> <tr> <td>OVS 51.310.3/2</td><td>80</td></tr> <tr> <td>OVS 61.470.4/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 61.500.6/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 71.600.7/2</td><td>185</td></tr> <tr> <td>OVS 71.700.7D/2</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	Handhole flanges weight		OVS model	Weight [kg]	OVS 32.90.1/2	20	OVS 41.170.2/2	45	OVS 51.310.3/2	80	OVS 61.470.4/2	140	OVS 61.500.6/2	140	OVS 71.600.7/2	185	OVS 71.700.7D/2	185
Handhole flanges weight																			
OVS model	Weight [kg]																		
OVS 32.90.1/2	20																		
OVS 41.170.2/2	45																		
OVS 51.310.3/2	80																		
OVS 61.470.4/2	140																		
OVS 61.500.6/2	140																		
OVS 71.600.7/2	185																		
OVS 71.700.7D/2	185																		
2. Make sure to have M10 screws as in the sketch below																			
3. Put a M 10 bolt at a distance of 25 mm from the round side of the screw																			
4. Put the screw into the filter																			
5. Put a washer and a bolt into the screw's leaning part from the filter, then tighten strongly with a torque of 12Nm																			
6. Look at the lower part of the filter and place the screw in the centre																			
7. Put an O-RING in the fitting of the filter																			



8. Put the filter in the oil separator and screw it in down.	
9. Remonter la bride du trou de visite en suivant les indications décrites aux paragraphes 9.2 et 9.3	

## 7. COMMISSIONING

- Test all the connections.
- Purge completely the air from the Oil Separator during the filling.
- Before use, verify the compatibility of oil with the material of construction of Oil Separator.

## 8. USE

For a correct use:



**ATTENTION: DO NOT EXCEED THE MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE (PS) AND TEMPERATURE (TS) LIMITS WRITTEN ON THE PLATE**

- Do not expose the Oil Separator to any kind of excessive vibrations.
  - Avoid foreign particles entering into the pressure equipment.
  - Do not expose the Oil Separator to pressure or temperature fluctuations.
- Do not expose the pressure equipment to cyclical constant or variable loads.

## 9. MAINTANANCE AND CONTROLS BY THE USER



**The User is responsible for the frequency of the checks. The frequency, in fact, depends on the type of the plant and on the working conditions.**



**DO NOT OPEN THE OIL SEPARATOR UNDER PRESSURE**



Please be careful to air-vent and drainage operations when refrigerant classified as group 1 are used. Especially for ammonia (R717) and for propane (R290).

### 9.1 Sight glass

In case of maintenance avoid excessive torque value of the flanged connection of the sight glasses; the glass could be damaged. Respect the torque value specified in the table below.

Type	Ø screw	Torque value (Nm)
SG4 sight glasses	M10	20

### 9.2 Rotalock connections

If the Exchangers have Rotalock type fittings and/or Rotalock valves (See Appendix 12.3) supplied by Wieland Onda, the tightening torques are provided below. Please note that these values are valid only for fittings supplied by Wieland Onda.

If the fittings are supplied by another supplier, the fitting manuals/catalogues of the supplier must be checked.

Size	Thread	Torque (Nm)
RTLK 3/4"	3/4 – 16 UNF	30
RTLK 1"	1 – 14 UNS	65
RTLK 1-1/4"	1-1/4 – 12 UNF	95
RTLK 1-3/4"	1-3/4 – 12 UN	135
RTLK 2-1/4"	2-1/4 – 12 UN	175

### 9.3 Flanged handhole for installation and operation in two-stage Oil Separator

In case of installation, substitution of the filters torque to the value specified in the table below:

Type	Ø screw	Torque value (Nm)
Flanged connection	M16	180
Flanged connection	M20	200
Flanged connection	M22	220

### 9.4 Coalescent filters and separators 2-stages

The coalescent filters have to be periodically checked and restored to ensure the correct separation. An increase of pressure drops through separator and / or a decrease of efficiency can mean the need to restore the filtering system.

We advise to replace the handhole's gasket after each operation for changing the filters or after each access for control.

### 9.5 Periodical checks summary

A series of checks and their frequency are present in the table below:

OIL SEPARATOR	Periodical	If necessary
Tightening of screws	P	
External inspection for contamination, damage and corrosion	P	
Cleanness	P	

## 10. SAFETY



Always install safety accessories in conformity with the essential safety requirements of the national set of the rules of the country where the equipment is installed; a fire for external causes produces the exceeding of the allowable limits for the pressure equipment.



Do not expose the pressure equipment to any impact during the working.



Do not do any welding on the body of the Oil cooler.



Do not use the pressure equipment for uses different from what prescribed.



In case of leakage, stop immediately the working of the pressure equipment.

## 11. DISPOSAL

This pressure equipment contains recyclable materials; at the end of its useful life get information about the laws in force in your country regarding recycling.


## COMMENT DETERMINER LA CATEGORIE APPLICABLE POUR CET APPAREIL A PRESSION


Prendre en compte le volume, la pression PS et le fluide utilisable sur l'étiquette constructeur:

PRESSION

FLUIDE UTILISABLE

VOLUME


**ONDA** s.p.A.  
via D. Alighieri, 27 - 36065 Mussolente (Vi) ITALY - tel.: +39 0424 87633

MODEL :		
SIDE	SHELL	TUBES
MIN/MAX ALLOWABLE TEMP (TS)	°C	°C
MAX ALLOWABLE PRESSURE (PS)	bar	bar
TEST PRESSURE (PT)	bar	bar
FLUID		
VOLUME (V)	L	L
SERIAL No	YEAR BUILT : 20XX	
		 0036

Multiplier le volume (L) par la pression PS (bar)

$$n = V * PS$$

Pour déterminer la catégorie applicable, comparer n avec les valeurs dans le tableau ci dessous.

n ≤ 25	fluide groupe 1 – non CE*	fluide groupe 2 – non CE*
25 < n ≤ 50	Fluide groupe 1 - cat I	fluide groupe 2 – non CE*
50 < n ≤ 200	Fluide groupe 1 - cat. II	fluide groupe 2 - cat. I
200 < n ≤ 1000	Fluide groupe 1 - cat. III	fluide groupe 2 - cat. II
1000 < n ≤ 3000	Fluide groupe 1 - cat. IV	fluide groupe 2 - cat. III
n > 3000	Fluide groupe 1 - cat. IV	fluide groupe 2 - cat. IV

\* art. 4 par. 3 2014/68/EU

En considérant

Fluide groupe 1: **NH<sub>3</sub>, PROPANE**

Fluide groupe 2: **HFC, CFC, HCFC, HFO**

NB: La catégorie la plus grande pour l'échangeur est déterminée en utilisant la pression maximum utilisable pour l'échangeur.

Pour calculer la catégorie réelle, se référer à la valeur de pression PS déclarée pour l'installation

## 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Le présent manuel d'instruction doit être conservé dans de bonne condition et gardé accessible pour le personnel habilité.

- Le présent manuel d'instruction ne se substitue pas aux règles de prévention et de sécurité en vigueur.
- **WIELAND ONDA S.r.l. décline toutes responsabilités en cas de:**
  - ⇒ Utilisation inadéquate de l'appareil à pression.
  - ⇒ Modification de l'appareil à pression
  - ⇒ Non respect des règles de prévention et de sécurité en vigueur.
  - ⇒ Non respect des consignes écrites dans ce manuel d'instruction.

## 2. INTRODUCTION

La principale utilisation des séparateurs d'huile simple ou doubles étages est la séparation de l'huile et du réfrigérant afin de réduire la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique. Le séparateur d'huile se positionne en sortie de compresseur sur la ligne de refoulement.

Le séparateur d'huile est constitué d'acier.

### Fluides réfrigérants

Les réfrigérant utilisables sont les : HCHC, HFC, NH<sub>3</sub>, PROPANE et les autres fluides compatibles avec les matériaux utilisés

## 3. INSPECTION DU MATÉRIEL

Avant toutes choses assurez-vous que l'équipement reçu correspond bien à votre commande en vérifiant le model sur l'étiquette constructeur.

ONDA s.p.a.		
via D. Alighieri, 27 - 36065 Mussolente (VI) ITALY - tel.: +39 0424 87633		
MODEL :		
SIDE	SHELL	TUBES
MIN/MAX ALLOWABLE TEMP. (TS)	°C	°C
MAX ALLOWABLE PRESSURE (PS)	bar	bar
TEST PRESSURE (PT)	bar	bar
FLUID		
VOLUME (V)	L	L
SERIAL No	YEAR BUILT : 20XX	
		CE 0036

Pour toutes communications avec WIELAND ONDA Spa nous vous recommandons de nous indiquer le N° de série écrit sur l'étiquette constructeur. Le numéro de série nous permet d'identifier votre équipement et nous aidera dans les recherches d'informations que vous pourrez nous demander.

### 3.1 Documentation

Le séparateur d'huile est toujours livré avec ce manuel d'instruction, qui est également disponible en téléchargement sur notre site internet [www.wieland-onda.com](http://www.wieland-onda.com)

## 4. DÉPLACEMENT ET TRANSPORT

Les séparateurs d'huile WIELAND ONDA sont livrés sur palette bois. En conformité avec les lois de votre pays, les emballages doivent être recyclés ou détruits.



***LES MANUTENTIONS DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL HABILITES.***

Vérifier dans le catalogue le poids et les dimensions afin d'utiliser les moyens de manutentions appropriés.

Les unités sont équipées de points de levage pour permettre une manutention appropriée en toute sécurité.



***LE SYSTÈME DE LEVAGE APPLIQUÉ SUR DES PIÈCES AMOVIBLES (FOND PLAT BOULONNÉ) DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LA MANUTENTION D'UN SEUL COMPOSANT ET NON DE L'ENSEMBLE***

Les séparateurs d'huile ont des raccordements qui dépassent. Nous recommandons toute votre attention pour ne pas les endommager durant le transport ou les manutentions.



***ATTENTION : NE JAMAIS DEPLACER LES APPAREILS SOUS PRESSIONS.***

## 5. STOCKAGE

Le séparateur d'huile doit être stocké de préférence à l'intérieur. En cas de stockage extérieur il peut y avoir formation de condensation sous la housse plastique de l'emballage ou dans l'échangeur.

Tous les raccords sont protégés par des obturations en plastiques. Avant stockage s'assurer de leur présence.

### 5.1 Prévention de la corrosion.

La surface externe du séparateur d'huile est protégée par l'application d'une peinture primaire de protection. Ce type de peinture doit être complété par une peinture de finition. Ce revêtement primaire permet l'application de peinture de finition, la mise en place d'isolation ou de peinture de protection contre les agressions atmosphériques externes.

## 6. INSTALLATION



**IL EST INTERDIT D'UTILISER DES APPAREILS A PRESSION PAR DU PERSONNEL NON HABILITE**

Après déballage s'assurer du bon état de l'appareil. Ne pas utiliser en cas de doute et contacter immédiatement WIELAND ONDA S.r.l.

L'installation doit permettre un nettoyage périodique et la maintenance.

En cas d'installation extérieur (voir § 5.1) protéger l'appareil à pression des risques d'impact et de choc accidentel.

Installer les séparateurs d'huile en position vertical.



**EN PARALLÈLE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE ÉQUIPANT NOS SÉPARATEURS, IL EST IMPÉRATIF DE PRÉVOIR UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ QUI MET HORS SERVICE LE COMPRESSEUR EN CAS DE BAISSSE ANORMALE DU NIVEAU D'HUILE DANS SON CARTER.**

### 6.1 Raccordement

La position des raccordements est précisée (12.1 fig.1, fig. 2).

Les séparateurs d'huile non standard peuvent avoir des raccordements différents.

	<b>Raccordements</b>	
<b>Numero</b>	<b>Séparateur simple étage (Fig. 1 Appendice)</b>	<b>Séparateur double étages (Fig. 2 Appendice)</b>
1	SORTIE REFRIGERANT	SORTIE REFRIGERANT
2	RACCORDEMENT POUR VALVE DE SERVICE	RACCORDEMENT POUR VALVE DE SERVICE
3	ENTREE REFRIGERANT	ENTREE REFRIGERANT
4	RACCORD POUR VANNE DE CHARGE D'HUILE	RACCORD POUR VANNE DE CHARGE D'HUILE
5	2 VOYANTS DE NIVEAU D'HUILE	2 VOYANTS DE NIVEAU D'HUILE
6	RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR EN PARALELLE	RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR EN PARALELLE
7a	ÉLECTRIQUE CONTROLEUR DE NIVEAU D'HUILE	ÉLECTRIQUE CONTROLEUR DE NIVEAU D'HUILE
7b	OPTIQUE CONTROLEUR DE NIVEAU D'HUILE	OPTIQUE CONTROLEUR DE NIVEAU D'HUILE
8	SORTIE D'HUILE	SORTIE D'HUILE
9	RESISTANCE DE CHAUFFE DE L'HUILE	RESISTANCE DE CHAUFFE DE L'HUILE
10	VALVE DE SECURITE	VALVE DE SECURITE
11	THERMOSTAT DE CHAUFFE	THERMOSTAT DE CHAUFFE
12	POINT DE LEVAGE / MANUTENTION DE L'ENSEMBLE COMPLET	POINT DE LEVAGE / MANUTENTION DE L'ENSEMBLE COMPLET
13	-	PASSAGE POUR DEMONTAGE DES FILTRES COALESCENTS
14	-	POINT DE LEVAGE POUR LES OPÉRATIONS DE MANUTENTION DE PASSAGE



Le séparateur d'huile est livré avec des bouchons plastiques de protections, sauf indication contraire sur les plans techniques.

Un sachet absorbeur d'humidité hygroscopique est présent à l'intérieur du séparateur d'huile. Avant l'installation enlever les protections plastiques et d'humidité du séparateur d'huile.

S'il existe des connexions de type "raccord à bride", une fois les opérations de brasage et/ou de soudage effectuées, il est nécessaire de serrer les boulons de connexion en suivant les valeurs de couple indiquées dans le tableau suivant:

<i>Taille de boulon</i>	<i>Type de joint: PLAT Épaisseur 1 ÷ 3 mm</i>	<i>Type de joint: O-RING</i>
M10	35 ÷ 40 Nm	35 Nm
M12	50 ÷ 60 Nm	35 Nm
M16	70 ÷ 80 Nm	35 Nm

## 6.2 Isolation.

Prévoir d'enlever l'isolation thermique du séparateur d'huile en cas d'inspection de l'appareil à pression.

## 6.3 Protection contre la chaleur.

Le raccordement par brasage ou soudage des tuyauteries doit se faire avec une protection contre la montée excessive en température du séparateur d'huile. Une exposition trop importante peut endommager le séparateur d'huile.


## 6.4 Electricité statique

Prendre les précautions nécessaires contre l'accumulation d'électricité statique (CENELEC Report R044-001).

Toutes les parties métalliques doivent être connectées ensembles et reliées à la terre.

## 6.5 Attention

- Ne pas soumettre le séparateur d'huile à des sollicitations locales dues aux tuyauteries raccordées.
- Ne pas soumettre le séparateur d'huile à des charges dynamiques et/ou à des surpressions dynamiques.
- Ne pas soumettre le séparateur d'huile à des stress de torsion
- Ne jamais installer un quelconque système de by-pass (déflecteur de débit, filtre.) à l'intérieur du séparateur d'huile.

 La soupape de sécurité n'est pas toujours en position vertical, vérifier que la soupape choisit fonctionne correctement dans sa position sur le séparateur d'huile.

## 6.6 Accessoires





Les accessoires suivants peuvent être achetés en complément :


- Contrôleur de niveau électronique
- Thermostat

- Résistance électrique de chauffe avec fourreau.
- Filtre coalescent pour séparateur double étage.

Pour l'installation de ces accessoires se reporter à leur notice d'installation.

## 6.7 Installation des filtres coalescent pour les séparateurs doubles étages

1. Enlevez la bride d'inspection (item 13 sur le plan 2)	<p>Poids des brides de trou de visite</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modèle OVS</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OVS 32.90.1/2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>OVS 41.170.2/2</td><td>45</td></tr> <tr> <td>OVS 51.310.3/2</td><td>80</td></tr> <tr> <td>OVS 61.470.4/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 61.500.6/2</td><td>140</td></tr> <tr> <td>OVS 71.600.7/2</td><td>185</td></tr> <tr> <td>OVS 71.700.7D/2</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	Modèle OVS	Poids [kg]	OVS 32.90.1/2	20	OVS 41.170.2/2	45	OVS 51.310.3/2	80	OVS 61.470.4/2	140	OVS 61.500.6/2	140	OVS 71.600.7/2	185	OVS 71.700.7D/2	185
Modèle OVS	Poids [kg]																
OVS 32.90.1/2	20																
OVS 41.170.2/2	45																
OVS 51.310.3/2	80																
OVS 61.470.4/2	140																
OVS 61.500.6/2	140																
OVS 71.600.7/2	185																
OVS 71.700.7D/2	185																
2. Vérifiez que vous disposez des vis M10 comme indiqué sur le schéma																	
3. Montez 1 écrou M10 sur la vis à environ 25 mm du côté rond du tirant																	
4. Insérez la vis dans le filtre																	
5. Montez la rondelle et l'écrou sur le côté rond de la vis qui dépasse du filtre et serrez fermement, à un couple d'environ 12 Nm																	
6. Regardez le filtre en partant par le bas et centrez la vis																	
7. Montez le joint torique dans l'emplacement prévu sur le filtre																	

<p>8. Insérez le filtre dans le séparateur et vissez-le dans son emplacement</p>	
<p>9. Remonter la bride d'inspection en suivant les indications décrites aux paragraphes 9.2 et 9.3</p>	

## 7. VERIFICATION

- Vérifier l'étanchéité de tous les raccords.
- Purger complètement l'air du séparateur pendant le remplissage.
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de l'huile et réfrigérant avec les matériaux constituant le séparateur d'huile.

## 8. UTILISATION

Pour une utilisation correcte :



**ATTENTION : NE PAS DEPASSER LA PRESSION MAXIMUM ADMISSIBLE (PS) ET LA TEMPERATURE MAXIMUM (TS) INDIQUEES SUR L'ETIQUETTE CONSTRUCTEUR.**

- Ne pas exposer le séparateur d'huile à des vibrations excessives.
- Eviter l'introduction de particules étrangères à l'intérieur de l'appareil à pression.
- Eviter les variations trop importantes de pression et de température.
- Ne pas exposer le séparateur d'huile à des contraintes qui pourraient générer une résonance.

## 9. MAINTENANCE ET CONTROLE PAR L'UTILISATEUR



**L'utilisateur est responsable de la fréquence des contrôles. La fréquence dépend des contraintes d'utilisation et de fonctionnement.**



**NE PAS OUVRIR LE SEPARATEURS D'HUILE SOUS PRESSION**



Porter une attention particulière aux opérations de purge et de vidange en cas d'utilisation de fluides frigorigènes appartenant au groupe 1. En particulier, l'ammoniac (R717) et le propane (R290).

### 9.1 Voyant

En cas de maintenance, éviter un couple de serrage trop important sur les brides de maintien du voyant. Le verre pourrait casser. Respecter les indications de couple de serrage suivant :

Type	Ø Vis	Couple (Nm)
SG4 Voyant	M10	20

### 9.2 Connexions Rotalock

Si les échangeurs sont équipés de raccords et/ou de robinets de type Rotalock (voir annexe 12.3) fournis par Wieland Onda, les couples de serrage sont indiqués ci-dessous. Veuillez noter que ces valeurs ne sont valables que pour les raccords fournis par Wieland Onda.

Si les raccords sont fournis par un autre fournisseur, veuillez consulter les manuels/catalogues de ce dernier.

Couper	Fil	Couple de serrage (Nm)
RTLK 3/4"	3/4 – 16 UNF	30
RTLK 1"	1 – 14 UNS	65
RTLK 1-1/4"	1-1/4 – 12 UNF	95
RTLK 1-3/4"	1-3/4 – 12 UN	135
RTLK 2-1/4"	2-1/4 – 12 UN	175

### 9.3 Bride d'accès aux filtres sur les séparateurs à double étage.

En cas d'intervention respecter le couple de serrage suivant :

Type	Ø Vis	Couple (Nm)
Bride	M16	180
Bride	M20	200
Bride	M22	220

### 9.4 Filtres coalescents et séparateurs 2 stages

Pour assurer une bonne séparation, les filtres coalescents doivent être vérifiés et remplacés périodiquement par des pièces d'origine. Une augmentation des pertes de charge à travers le séparateur et/ou une diminution de l'efficacité est un indicateur de la nécessité de remplacer le système de filtrage.

Nous conseillons de changer le filtre de la trappe d'accès lorsque vous changez les filtres ou après chaque accès pour contrôle.

### 9.5 Périodicité des visites

Une série de vérification et périodicité est listée :

SEPARATEUR D'HUILE	Période	Si nécessaire
Resserrage des vis	P	
Inspection externe, contrôle de la corrosion	P	
Contrôle de la propreté, nettoyage	P	

## 10. SECURITE



Toujours installer les organes de sécurité en accord avec les réglementations du pays où est installé le séparateur d'huile. Le feu peut produire une montée en pression excessive au-delà de la pression autorisée.



Ne pas exposer le séparateur d'huile à des chocs lors du fonctionnement.



Ne faire aucune soudure sur le corps de l'appareil.



Ne pas utiliser le condenseur pour une autre application pour laquelle il est prévu.



En cas de fuite, arrêter immédiatement l'installation.

## 11. RECYCLAGE

Cet appareil à pression contient des matériaux recyclables. A la fin de vie de l'appareil, vérifier avec les réglementations en vigueur dans le pays le recyclage.

## 12. APPENDICE / APPENDIX / ANNEXE

### 12.1 USO CONNESSIONI/USE OF CONNECTIONS

SEPARATORE D'OLIO VERTICALE MONOSTADIO  
CONVENTIONAL OIL SEPARATOR  
SEPARATEUR D'HUILE VERTICAL SIMPLE ETAGE




FIG. 1

SEPARATORE D'OLIO VERTICALE BISTADIO  
TWO-STAGE VERTICAL OIL SEPARATOR  
SEPARATEUR D'HUILE VERTICALE DOUBLE ETAGE









FIG.2

## 12.2 TIPI DI CONNESSIONI/TYPE OF CONNECTIONS/ TYPE DE CONNESSIONS

<p>CONNESSIONE A SILDARE SOLDERING CONNECTION CONNEXIONS À SOUDER</p> 	<p>CONNESSIONE ROTALOCK ROTALOCK CONNECTION CONNEXIONS ROTALOCK</p> 
<p>CONNESSIONE FLANGIATA FLANGED CONNECTION CONNEXION BRIDÉE</p> <p>FLANGIA QUADRA - SQUARE FLANGE - BRIDE CARRÉE</p> 	<p>CONNESSIONE FLANGIATA FLANGED CONNECTION</p> <p>FLANGIA CIRCOLARE - CIRCLE FLANGE - BRIDE CIRCULAIRE</p> 

### 12.3 ACCESSORI SU RICHIESTA/ ACCESSORIES ON REQUEST

- RUBINETTO ROTALOCK / ROTALOCK VALVE



RUBINETTI ROTALOCK / ROTALOCK VALVES				
Tipo / Type	A	B		C
RTLK 1" UNS	Vedi 9.2 / See 9.2	□ 20	16 Nm	14 Nm
RTLK 1" ¼ UNF		□ 22	21 Nm	
RTLK 1" ¼ UNF		□ 28	35 Nm	
RTLK 1" ¾ UN		□ 35	40 Nm	
RTLK 1" ¾ UN		□ 40	45 Nm	
RTLK 2" ¼ UN		□ 50	48 Nm	